

# LiteBanner

## Set-up Instructions Instructions d'installation

- 1** Open nylon bag and remove adjustable pole and foot from inner bag. Remove and unroll poster from outer bag.

Ouvrez le sac de nylon et sortez la tige réglable et le pied du sac interne. Sortez l'affiche du sac et déroulez.



- 2** Place foot into the center of the channel at the back of bottom profile bar.

Placez le pied dans le centre du canal à l'arrière du cadre inférieur.



- 3** Extend the bottom part of the pole by fitting the middle section into the bottom section and insert the bottom of the pole in the hole of the foot.

Allongez la partie inférieure de la tige réglable en insérant la section du milieu dans la section du bas et insérez la base de la tige réglable dans le trou du pied.



4

Unsnap the grey lock of the adjustable pole and fit the top cap lip of the adjustable pole in the channel of the top profile bar of the poster.

Ouvrez le loquet gris de la tige réglable. Insérez la languette du capuchon de la tige réglable dans le canal du cadre supérieur de l'affiche.



5

Extend adjustable pole to desired height and snap the grey lock tightly closed.

Allongez la tige réglable à la hauteur désirée, refermez et serrez le loquet gris.

